

Model
VAM 415K

Wstęp

Specjalistyczny tester do badania stanu wszystkich typów akumulatorów rozruchowych

Zastosowanie

Test napięcia akumulatora bez obciążenia

Test napięcia prądnicy lub alternatora

Pomiar zdolności obciążeniowej akumulatora (prąd rozruchu określony przez producenta)

Specyfikacja techniczna

Test akumulatorów o napięciu : 12V / 6V / 2V

Zakres napięcia pracy : 0-19,99V

Zakres pojemności testowanych akumulatorów : 32-250Ah

Typ obciążenia przy napięciu 12V : nr.1 150A / nr.2 300A / nr.1 + nr.2 450A

Typ obciążenia przy napięciu 6V : nr.3 300A

Typ obciążenia przy napięciu 2V : nr.4 300A

Czas testu pod obciążeniem rozruchowym : max do 10sek

Wyświetlacz wyniku : lcd 3 1/2 cyfry

Zasilanie testera : bateria 9V typ 6F22 (w zestawie)

Wskaźnik "LOBAT" informujący o konieczności

wymiany baterii 9V zasilającej tester

Konstrukcja

Części konstrukcyjno izolacyjne wykonane z tworzyw wysokoudarowych i termicznie odpornych

Włącznik testera umieszczony w górnej części obudowy

Ergonomiczny uchwyt ułatwia obsługę i manewrowanie biegunem dodatnim

Giętki przewód z miedzi beztlenuj zakończony ergonomiczną rękojeścią ze szpicem pomiarowym (opcjonalnie nasadka)

Rezystory obciążenia wykonane z materiału oporowego odpornego na zmianę temperatury

Panel przedni zaopatrzony w podziałki o następującym przeznaczeniu :

- podziałka stanu akumulatora w odniesieniu do napięcia pomiarowego bez obciążenia
- podziałka zdolności obciążeniowej akumulatora w odniesieniu do napięcia pomiarowego pod obciążeniem
- podziałka regulatora prądnicy lub alternatora w odniesieniu do napięcia bez obciążenia

Wybór obciążenia i odczyt stanu akumulatora

Wybór odpowiedniego obciążenia testowego dokonywany jest przez ręczne dokręcenie lub odkręcenie odpowiedniej molety-nakrętki do podłużnej listwy oznaczonej wytłoczonymi cyframi

Wartość napięcia wskazaną podczas dokonywania testu przez elektroniczny wskaźnik cyfrowy należy porównać z wartościami napięć podanymi na podziałce testera. Porównanie wartości napięć umożliwia dokładne ustalenie stanu akumulatora. Podziałka umożliwia także procentową ocenę stanu akumulatora. Szybką ocenę stanu akumulatora umożliwiają kolorowe pola na podziałce testera :

- kolor czerwony (niska sprawność akumulatora)
- kolor żółty (średnia sprawność akumulatora)
- kolor zielony (wysoka sprawność akumulatora)

Skład zestawu

Tester

Instrukcja PL

Karta gwarancyjna (24 miesiące)

Opakowanie fabryczne